

合格证：



质量保证卡

用户填写资料

用户名称：_____ 地址：_____

邮政编码：_____ 电话：_____

E-mail：_____ 产品型号：_____

发票号码：_____ 购买日期 ____年__月__日

经销商名称（印章）：_____ 电话：_____

地址：_____ 邮政编码：_____

维修记录表


送修次数	送修日期	送修故障情况	故障原因	故障处理情况	交验日期	维修人员签字
1						
2						
3						
4						

尊敬的用户：

首先感谢您选用本公司的产品，为了使我们的服务让您更满意，在购买后请您认真阅读此说明并妥善保存该产品质量卡。保修说明注意事项：

一、请将此质量保证卡上资料填写完成，并有最终直接经销商的加印章，如果没有加印章，请找原购买处补盖以保障您的权益。请务必保留发票或复印件，否则本公司将以出厂日期为参照进行保修。


二、自您购机日起，本公司将为您所购买的产品，整机一年质保。在质保期内，本公司承诺第一年内为免费服务（人为损坏除外），之后本公司将按照《电子有偿服务收费标准》提供有偿维修服务，收取原材料费用（注：仅限于硬件条件允许的情况下）。



使用手册 / instruction


无线全向麦克风

CONFERENCE WIRELESS
MICROPHONE



1. 产品简介

全向麦克风外观如下图所示:



序号	描述	序号	描述
①	指示灯 (正常工作时, 绿灯长亮, 麦克风静音时, 红灯长亮; 当音量增减时, 灯的数量随之改变)	⑦	开关机键 (长按3秒开机/关机)
②	扬声器音量减	⑧	USB接口 (Type-C)
③	蓝牙键 (蓝牙配对时, 蓝色指示灯闪烁; 配对成功后, 蓝灯长亮)	⑨	USB拓展接口 (Type-C)
④	麦克风静音键 (麦克风打开/关闭)	⑩	充电指示灯 (正在充电时, 指示灯为绿灯; 充电完成时灯灭)
⑤	摘挂机键 (摘/挂机)	⑪	蓝牙适配器
⑥	扬声器音量加	⑫	LED指示灯 (灯快闪, 设备搜索配对状态; 灯慢闪, 连接成功)
		⑬	配对按键 (长按5秒, 设备进入搜索配对状态; 长按5秒, 清除配对记录)


2. 包装清单

图示	描述	图示	描述
	全向麦克风		蓝牙适配器
	USB线		说明书

3. 连接


3.1 有线连接

可使用USB线, 连接本产品“⑧”USB接口与电脑USB接口, 直接使用。



3.2 无线蓝牙连接

蓝牙适配器连接: 将蓝牙适配器插入电脑的USB接口, 如是台式电脑, 建议将蓝牙适配器插入主机箱后面。



移动设备蓝牙连接: 按全向麦克风上的“⑪”, 蓝灯闪烁, 进入配对模式, 打开手机或者电脑上的蓝牙, 搜索相应设备名连接, 配对成功后, 蓝灯长亮。



4. 注意事项

本说明书详细介绍了该设备的功能、安装及使用操作的一般原则和方法。用户在安装使用前, 请仔细阅读。

4.1 使用规范

为防止本产品或与其相连接的其他设备受到损坏, 本产品只能在规定的范围内使用。

- 严禁放置存储在潮湿环境中。
- 严禁在超出限定温度、湿度的环境下使用。
- 严禁电池 (电池包或电池组) 暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。

4.2 电器安全

本产品安装使用必须严格遵守当地各项电器安全标准。

4.3 运输储存规范

在运输储存过程中避免出现重压、剧烈震动、浸泡, 以防止对产品造成损坏。

4.4 安装规范

- 本产品外壳为有机材料, 严禁与有可能造成外壳腐蚀的各种液体、气体或固体物质接触。
- 严禁擅自拆卸本产品, 由于用户自行拆卸造成的损坏不属于保修范围。
- 若自行购买电源适配器使用, 应购买获得CCC认证且规格符合配套使用的电源适配器。

5. 产品保修条款

您的保修服务仅限于正常使用情况下有效, 请依据产品说明书使用, 切勿自行拆装外壳。严重变形、划痕、变色、破损、烧毁的, 或不正当操作造成的PCB板烧毁等一切人为损坏均不在保修范围内。

请保管好您购买产品时的有效票据, 在您需要帮助时, 请出示您的原始单据, 否则保修承诺失效。